Husqvarna

SERVICE

12

SX 86.104

MAR 21 1986

Husqvarna

16 R



1. 1986

Reservdelar
Spare parts
Ersatzteile
Pièces de rechange
Repuestos

106 20 63-98


501 91 09-03
501 79 82-01
501 91 27-02
501 91 27-02
501 91 26-01
501 91 19-01
501 91 28-02
501 88 23-01
501 91 25-01
501 69 17-01
501 88 06-01
735 11 46-50
503 21 83-18
501 88 05-01
735 31 31-10
735 31 14-41
503 25 01-03
503 21 83-04
501 89 10-01
501 89 09-01
501 89 08-01
503 21 83-24
501 79 11-01
501 91 49-01
501 88 03-01
501 88 10-01
735 11 46-50
503 21 83-18
503 21 83-12
501 93 12-01
501 78 72-01
501 88 96-01
501 93 13-01
501 79 07-01
501 93 13-01
501 89 06-01
501 88 99-01
501 79 08-01
501 79 07-01
501 79 06-01
501 88 97-01
734 11 46-01
735 11 46-01
501 88 98-01
505 31 51-48
503 21 83-26
501 78 69-01
501 88 11-01
501 88 12-01
501 78 89-01
501 93 09-01
501 93 10-01
501 93 11-01
503 21 83-09
503 21 83-09
501 78 91-01
503 21 83-08
501 78 90-01
501 78 88-01
Y
X+Y+Z=501 89 19-01
503 21 83-32
735 11 35-50
503 21 83-25
502 13 84-01
502 10 47-01
732 41 16-01
503 23 00-31
501 88 07-01
725 23 80-51
725 53 23-55
501 88 13-01
501 88 24-01
501 88 92-01
501 88 93-01
501 88 94-01
503 22 02-01
501 93 07-01
503 21 83-20
X
501 93 08-01
503 21 83-18
501 78 69-01
501 78 70-01
501 89 22-01
735 31 28-10
503 25 01-02
503 27 82-01
501 89 13-01
503 21 83-13
501 79 01-01
501 89 14-01
501 89 11-01
501 89 12-01
501 78 97-01
501 78 96-01
501 78 95-01
501 89 18-01
503 21 83-03
501 89 16-01
501 79 17-01
501 79 04-01
501 79 03-01
501 89 15-01
503 21 83-04
503 25 01-02 (2pcs)
501 89 21-01
501 89 20-01
503 25 01-02
Z
501 93 03-01
501 93 04-01
501 93 05-01
501 93 06-01
501 46 69-01
501 78 12-01
501 88 36-01
501 88 34-01
501 88 37-01
501 88 43-01
501 46 87-01
501 46 98-01
501 88 40-01
A
B
501 88 39-01
503 10 87-01
501 88 38-01
501 46 67-01
501 88 44-01
501 88 45-01
505 52 01-21
505 52 01-27
505 31 67-17
505 52 01-25
505 31 67-21
501 78 22-01
505 31 67-58
501 88 49-01
505 52 01-10
A+B=501 88 41-01
505 52 01-13
505 31 67-54
503 10 87-01
501 88 20-01
501 93 02-01
501 93 01-01
501 91 43-01
501 91 44-01
501 91 45-01
501 91 46-01
501 91 44-01
501 93 00-01
501 91 47-01
501 89 07-01
503 21 83-37
501 48 54-01
503 21 48-01
503 23 50-11
503 20 80-16
501 89 23-01
501 89 24-01
503 22 20-01
503 21 83-11