




REPAIR PARTS MANUAL MODEL NO. SO19546LT 19.5 HP 46 INCH LAWN TRACTOR

For Parts and Service, contact our authorized distributor:
call 1-800-849-1297 For Technical Assistance: call 1-800-829-5886



HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number.

The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

When ordering parts, always give the following information:

- Product - “Tractor”
- MODEL NUMBER - “SO19546LT (96042006100)”
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS

SCHEMATIC 3

ELECTRICAL..... 4-5

CHASSIS 6-7

DRIVE..... 8-9

ENGINE..... 10-11

STEERING 12

SEAT 13

MOWER DECK 14-15


MOWER LIFT..... 16

DECALS..... 17

TRACTOR - MODEL NUMBER SO19546LT (96042006100), PRODUCT NO. 960 42 00-61
SCHEMATIC


SCH11

NOTE
YOUR TRACTOR IS
EQUIPPED WITH A SPECIAL
ALTERNATOR SYSTEM.
THE LIGHTS ARE NOT
CONNECTED TO THE
BATTERY, BUT HAVE THEIR
OWN ELECTRICAL SOURCE.
BECAUSE OF THIS, THE
BRIGHTNESS OF THE LIGHTS
WILL CHANGE WITH ENGINE
SPEED. AT IDLE THE LIGHTS
WILL DIM. AS THE ENGINE IS
SPEEDED UP, THE LIGHTS
WILL BECOME THEIR
BRIGHTEST.



IGNITION SWITCH


POSITION	CIRCUIT	"MAKE"
OFF	M+G+A1	
RUN/OVERRIDE	B+A1	
RUN	B+A1	L+A2
START	B + S + A1	



CHASSIS HARNESS
CONNECTOR
(MATING SIDE)



DASH HARNESS
CONNECTOR
(MATING SIDE)




WIRING INSULATED CLIPS
NOTE: IF WIRING INSULATED
CLIPS WERE REMOVED FOR
SERVICING OF UNIT, THEY
SHOULD BE RE-INSTALLED TO
PROPERLY SECURE YOUR
WIRING.

NON-REMOVABLE
CONNECTIONS

REMOVABLE
CONNECTIONS

**TRACTOR - MODEL NUMBER SO19546LT (96042006100), PRODUCT NO. 960 42 00-61
ELECTRICAL**




**TRACTOR - MODEL NUMBER SO19546LT (96042006100), PRODUCT NO. 960 42 00-61
ELECTRICAL**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	163465	Battery
2	74760412	Bolt Hex Hd 1/4-20 unc x 3/4
8	193228	Box Battery
16	176138	Switch Interlock
21	183759	Harness Socket Light
22	4152J	Bulb, Light # 1156
25	401662	Cable Battery 6 Ga. Red 14.5
26	175158	Fuse
27	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	198885	Cable Ground 18" Rear Battery Blk 6 Ga.
29	401545	Switch Seat
30	193350	Switch Ign
33	411935	Key/Chain
34	110712X	Switch Light/Reset
40	401098	Harness Ign
41	17720408	Screw 1/4-20 unc x 1/2
42	131563	Cover Terminal Red
43	192507	Solenoid
55	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4
71	400449	Harness Ign. Chass.
79	175242	Socket Asm. Bulb
87	197802	Switch Interlock Clutch
90	400725	Cover Terminal
92	196615	Harness Pigtail Reverse Switch
93	192540	Screw Plastic 10-14 x 2.0
94	191834	Modual Reverse ROS

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NUMBER SO19546LT (96042006100), PRODUCT NO. 960 42 00-61

CHASSIS




Chassis-tex_elite-sv-pro_11_r2

**TRACTOR - MODEL NUMBER SO19546LT (96042006100), PRODUCT NO. 960 42 00-61
CHASSIS**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	412282	Drawbar Lower
5	197783X428	Dash
14	183393X505	Hood
15	183834X599	Lens Grille LH
18	401605	Grille
25	183835X599	Lens Grille RH
36	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4
37	414872X505	Fender
58	412280	Drawbar Upper
68	17490508	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2
130	416358	Screw #10 x 0.750
137	184921	Bumper Hood
138	193224X428	Cupholder
150	184322	Duct Heat Hood
151	407807	Bracket Pivot
152	194329	Shield Browning/Debris
159	17000612	Screw Hexwsh Thdrol 3/8-16 x 3/4
162	142432	Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2
175	193243	Crossmember
176	400776	Screw 10-24 x 5/8 Wshd Qdrx
177	195228	Bushing Steering
180	194260	Chassis
181	193102X428	Bushing Mtg. Fender Crgo.
182	193057	Dash Lower
183	74780520	Bolt Fin Hex 5/16-18 x 1-1/4
186	183829X428	Insert Grille
189	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
194	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
196	414579	Console Asm. Deck Lift
207	183833	Bezel Grille RH
208	183832	Bezel Grille LH
217	409167	Rod Pivot Hood
228	195161	Stud Fastener
235	406129	Spacer Fender
236	73930500	Nut center Lock 5/16-18
287	17600406	Screw 1/4-20 x 3/8

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - MODEL NUMBER SO19546LT (96042006100), PRODUCT NO. 960 42 00-61
DRIVE**




TRACTOR - MODEL NUMBER SO19546LT (96042006100), PRODUCT NO. 960 42 00-61 DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Transaxle, D6800-1 (See Transaxle Breakdown)	160	169484	Retainer Clip
2	123583X	Key Square	161	195403	Spring, Return, Clutch
15	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	165	196212	Busing Shaft Brake Hand Control
17	197297	Spring, Brake	166	197290	Nut Push .625
22	197660	Rod Shift	167	405257	Latch Brake Parking
23	130564	Knob	170	413430	Keeper Belt Centerspan
26	197455	Spring Brake RTN	171	72110622	Bolt
29	197267	Rod, Brake	172	197657	Strap Torque LH
33	12000001	Ring E	174	197289	Nut Push
35	197722	Rod, Brake, Park	175	198981	Shaft Asm Shift
37	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.	176	196214	Arm Clevis Rod Shift
42	8883R	Cover, Foot Pedal	178	197456	Spring Shift
49	72110614	Bolt	184	198403X505	Handle Parking Brake
50	194327	Pulley Idler Flat	185	72110620	Bolt
51	73900600	Lock Nut 3/8-16	186	194321	Spacer Retainer
52	194326	Idler V-Groove	187	19133210	Washer
56	411245	V-Belt, Drive	188	194323	Link Clutch Ground Drive
61	123666X	Pulley Transaxle	189	194317	Bellcrank Ground Drive
64	196200	Shaft Asm. Pedal Brake Control	190	194318	Keeper Bellcrank Ground Drive
70	193225X428	Console	192	150360	Nut Lock Center 1/4-28
73	74490544	Bolt 5/16-18 Gr. 5	193	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4
74	142432	Screw 1/4 x 1/2	195	197332	Bracket Brake Rod
116	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18	202	199589	Link Shift
125	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4	203	19111116	Washer 11/32 x 11/16 x 16 Ga.
134	402430	Arm Shift	205	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
139	74550412	Bolt 1/4-20 unf Gr. 8 w/Patch	221	403187	Retainer Spring Clip Handle
140	10040400	Washer Lock Hvy Helical 1/4	231	407287	Idler V- Groove
141	19091210	Washer 9/32 x 3/4 x 10 Ga.	232	74780716	Bolt 7/16-14 x 1 Gr. 5
155	12000028	Ring Retainer	233	405296	Washer Serrated
157	105701X	Washer Plate Shf			
158	194352	Keeper T/A			
159	76020412	Pin Cotter 1/8 x 3/4			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NUMBER SO19546LT (96042006100), PRODUCT NO. 960 42 00-61
ENGINE



engine-tex_BS_12

TRACTOR - MODEL NUMBER SO19546LT (96042006100), PRODUCT NO. 960 42 00-61 ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Engine B&S Model No. 31P677
2	137352	Muffler
9	194319	Keeper Belt Engine
12	405140	Pulley Engine
15	407545	Tank Fuel 1.50
18	197725	Cap Asm
20	176636X421	Control Throttle/Choke
21	416358	Screw #10 x 0.750
28	401137	Fuel Line
29	137180	Spark Arrester Kit
37	123487X	Clamp Hose
42	10040700	Washer Lock 7/16
45	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
69	165291	Gasket
79	192334	Screw Socket Hd 5/16-18 x .75
81	148456	Tube Drain Oil Easy
82	181654	Plug Drain Oil
84	17060620	Screw 3/8-16 x 1-1/4
85	173937	Bolt Hex 7/16-20 x 4 x Gr. 5-1.5
90	17000616	Screw 3/8-16 x 1.0
96	19091416	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
97	17670412	Screw 1/4-20 x 3/4

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

For engine service and replacement parts, call the toll free
number for your engine manufacturer listed below:


Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J11940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-5). Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net horsepower). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

TRACTOR - MODEL NUMBER SO19546LT (96042006100), PRODUCT NO. 960 42 00-61

STEERING




Steering-tex_LEGND2_12

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	186093X428	Wheel, Steering	54	74760636	Bolt Hex HS 3/8-16 unc x 2-1/4
2	184706	Axle Asm., Front	55	414736	Spacer Brace Axle
4	403087	Spindle Asm., LH	57	407465	Bracket Upstop
5	403088	Spindle Asm., RH	58	194747	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
6	6266H	Bearing, Race Thrust Harden	59	194748	Washer Thrust Sector Steering
7	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.	60	73971000	Nut Flange Lock 5/8-11
8	12000029	Ring, Klip #T5304-75	61	194740	Draglink LH
9	121232X	Cap, Spindle	62	194741	Draglink, RH
13	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.	63	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
14	10040600	Washer Lock 3/8	64	199849	Retainer Clip Spring Steering
15	73540600	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf	65	194734	Brace Axle Front
16	408220	Shaft Steering	66	71020748	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
19	194729	Plate Steering	67	194737	Bushing PM Front Axle
20	198375X428	Boot, Steering	68	73900700	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
21	186737	Adapter, Wheel Steering	69	199162	Washer 1.5 x .505 x .118
22	194845	Bushing, Strg. Blk	70	196197	Bracket Deck Susp. Front
26	186095X428	Insert, Wheel Steering	71	196075	Shaft Ext. Steering
28	17000612	Screw 3/8-16 x 3/4	72	74780572	Bolt 5/16-18 x 4.5 Gr. 5
33	10040500	Washer Lock 5/16	78	57079	Washer Thrust
35	194732	Gear, Sector Plate			
45	19113812	Washer 11/32 x 2-3/8 x 12 Ga.			
50	73900600	Nut Lock Flg 3/8-16 unc			
53	188967	WasherHardened.793x1.637x.060			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - MODEL NUMBER SO19546LT (96042006100), PRODUCT NO. 960 42 00-61
SEAT**




seat-tex_6.5SL_2

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	197511	Seat
2	180166	Bracket Pivot Fender
3	140675	Strap, Asm Fender
6	73800600	Nut, Lock W/Ins. 3/8-16 unc
7	124181X	Spring, Seat Cprsn
8	171877	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
10	196977	Pan, Seat
21	171852	Bolt, Shoulder 5/16-18

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
37	73800500	Nut, Lock 5/16-18 unc
40	197661	Handle Slide
41	198200	Spring Latch
43	74760612	Bolt 3/8-16 unc x 3/4
44	19133812	Washer 13/32 x 2 3/8 x 12 Ga.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NUMBER SO19546LT (96042006100), PRODUCT NO. 960 42 00-61
MOWER DECK




46_tex_it_pred_14_r2

TRACTOR - MODEL NUMBER SO19546LT (96042006100), PRODUCT NO. 960 42 00-61 MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	405050	Mower Housing	60	199471	Arm Brake Mower
2	405507	Cover Mandrel LH	63	199477	Arm Brake Mower
3	405506	Cover Mandrel RH	64	405138	Linkage Brake
6	195186	Arm Suspension	67	198398X505	Handle, Clutch Cable
7	416358	Screw #10 x 0.750	68	405143	V-Belt
8	193003	Bolt/Washer asm 7/16-20 unf	69	72140505	Bolt Rdhd Sqnk 5/16-18 x 5/8
11	405380	Blade, 46" Hi-Lift (For bagging or discharge)	70	198332	Clutch Asm. Manual
- -	403107	Blade 46" Mulching	113	17000510	Screw 5/16-18
13	192872	Shaft Assembly, Mandrel	116	4898H	Bolt SHLD
14	187281	Housing, Mandrel	117	188606	Wheel Gage
15	110485X	Bearing, Ball, Mandrel	118	73930600	Nut Centerlock 3/8-16 unc
19	196539	Bolt, Shoulder	119	19121414	Washer 3/8 x 7/8 x 14 Ga.
21	73680500	Nut, Crownlock 5/16-18 unc	122	197258	Keeper Belt Eng. LH
23	192557	Bracket, Deflector	123	197259	Keeper Belt Eng. RH
24	105304X	Cap, Sleeve	144	199204	Keeper Belt
25	197026	Spring, Torsion, Deflector	145	193197	Pulley Idler
26	110452X	Nut, Push	147	401872	Spring Return
27	405357	Shield, Deflector	152	408714	Cable Clutch Manual w/Spr.
29	131491	Rod, Hinge	188	195161	Stud Fastener
30	173984	Screw Thdrol Rolling Wsh Hd	189	73900500	Nut Lock Hex Flange
31	187690	Washer, Spacer	195	17000612	Screw Hexwsh Thdr 3/8-16 x 3/4
32	197473	Pulley, Mandrel	197	19131312	Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.
33	400234	Nut, Toplock, Flanged	198	403149	Baffle Center Front
34	72110612	Bolt Carr Sh. 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5	199	403150	Baffle Front RH
36	197379	Pulley, Idler, Flat	200	413524	Washer 13/32 x 1/2 x 11 Ga.
37	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	208	17670608	Screw 3/8-16 x 1/2
38	199189	Keeper Belt LH Mandrel	240	74520636	Bolt Fin Hex 3/8-16 x 2-1/4 Gr. 5
40	73900600	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc	- -	192870	Mandrel Assembly (Includes hous- ing, shaft assembly, and bear- ing only - pulley/nut/washer and blade bolt/washers not included)
42	198410	Spring Torsion Brake	- -	408316	Replacement Mower, Complete
43	197256	Spring Torsion Retainer			
46	137729	Screw Thd Roll 1/4-20 x 5/8			
47	197250	Bracket Clutch Cable			
55	197249	Arm, Idler			
56	199092	Spacer, Retainer			
57	17000616	Screw Hexwsh Thd 3/8-16 x 1			
59	141043	Guard, Tuv Idler (94)			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NUMBER SO19546LT (96042006100), PRODUCT NO. 960 42 00-61
MOWER LIFT




lift-tex_6

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	195223	Shaft Asm., Lift
3	195231	Lever Asm., Lift RH
7	196492X428	Grip, Lever
10	196314	Spring Torsion
87	194209	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	410710	Spring Lift Assist
89	19191912	Washer Clear Zinc
90	194208	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
91	195181	Link Lift Susp Mower Rear
97	17000612	Screw 3/8-16 x .75 Smgml Tap/R.Z
98	195270	Link Lift Susp. Front Mower
100	73930600	Nut Centerlock 3/8 -16 unc


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NUMBER SO19546LT (96042006100), PRODUCT NO. 960 42 00-61
REPAIR PARTS



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	408834	Decal Eng. H.P.	11	190430	Decal Ins Strg Whl
3	195414	Decal Hood LH	14	160396	Decal V-Belt Schematic
5	419462	Decal Lwr Dash	16	195413	Decal Hood RH
6	170563	Decal Warning, Keep Hand Away	20	145005	Decal Bat Dan/Psn
7	413417	Decal Replacement Parts	--	193226X428	Pad Footrest LH
8	411658	Decal Fender Warn S/F	--	193227X428	Pad Footrest RH
9	190429	Decal Fender Logo	--	417970	Manual Operator's (Eng/French)
			--	417971	Manual Parts (Eng/French)

WHEELS AND TIRES



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	59192	Cap Valve Tire
2	65139	Stem Valve
3	106222X	Tire F T 15 x 6 0 - 6
4	59904	Tube Front
5	106732X624	Rim Asm 6" Front
6	278H	Fitting Grease (Front Wheel Only)
7	9040H	Bearing Flange (Front Wheel Only)
8	106108X624	Rim Asm 8" Rear
9	106268X	Tire R T 18 x 9.5-8 Turf Saver
--	420531	Tire R T 18 x 9.5-8 Turf Saver LT
10	7152J	Tube Rear
11	104757X428	Cap Axle Blk 1 50 x 1 00
--	144334	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

LIMITED WARRANTY

The Manufacturer warrants to the original consumer purchaser that this product as manufactured is free from defects in materials and workmanship. For a period of two (2) years from date of purchase by the original consumer purchaser, we will repair or replace, at our option, without charge for parts or labor incurred in replacing parts, any part which we find to be defective due to materials or workmanship. This Warranty is subject to the following limitations and exclusions.

1. This warranty does not apply to the engine, transaxle/transmission components, battery (except as noted below) or components parts thereof. Please refer to the applicable manufacturer's warranty on these items.
2. Transportation charges for the movement of any power equipment unit or attachment are the responsibility of the purchaser. Transportation charges for any parts submitted for replacement under this warranty must be paid by the purchaser unless such return is requested by the manufacturer.
3. Battery Warranty: On products equipped with a Battery, we will replace, without charge to you, any battery which we find to be defective in manufacture, during the first ninety (90) days of ownership. After ninety (90) days, we will exchange the Battery, charging you 1/12 of the price of a new Battery for each full month from the date of the original sale. Battery must be maintained in accordance with the instructions furnished.
4. The Warranty period for any products used for rental or commercial purposes is limited to 90 days from the date of original purchase.
5. This Warranty applies only to products which have been properly assembled, adjusted, operated, and maintained in accordance with the instructions furnished. This Warranty does not apply to any product which has been subjected to alteration, misuse, abuse, improper assembly or installation, delivery damage, or to normal wear of the product.
6. Exclusions: Excluded from this Warranty are belts, blades, blade adapters, normal wear, normal adjustments, standard hardware and normal maintenance.
7. In the event you have a claim under this Warranty, you must return the product to an authorized service dealer.

Should you have any unanswered questions concerning this Warranty, please contact:

HOP
Outdoor Products Customer Service Dept.
1030 Stevens Creek Road
Augusta, GA 30907 USA

In Canada contact:
HOP
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario
L5V 3E4

Giving the model number, serial number and date of purchase of your product and the name and address of the authorized dealer from whom it was purchased.

THIS WARRANTY DOES NOT APPLY TO INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES AND ANY IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED TO THE SAME TIME PERIODS STATED HEREIN FOR OUR EXPRESSED WARRANTIES. Some areas do not allow the limitation of consequential damages or limitations of how long an implied Warranty may last, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from locale to locale.

This is a limited Warranty within the meaning of that term as defined in the Magnuson-Moss Act of 1975.

GARANTIE LIMITÉE

Le Fabricant garantit à l'acheteur initial que son produit tel que manufacturé est libre de défaut de matière et d'ouvrage. Pendant deux (2) ans, à compter de la date d'achat de la part de l'acheteur initial, nous réparerons ou remplacerons à notre choix, gratuitement, toute pièce, sur laquelle nous estimerons qu'il existe un défaut de matière ou d'ouvrage. Cette garantie est soumise aux limitations et exceptions suivantes:

1. Cette garantie ne couvre pas le moteur, la transmission/composants, la batterie (sauf comme mentionnée ci-dessous) ou les pièces détachées. Veuillez-vous consulter la garantie applicable du fabricant des articles.

2. L'acheteur est responsable des frais de transport de tous les équipements actionnés par moteur ou les accessoires. L'acheteur est responsable des frais aussi du transport de toutes les pièces (couvertes par cette garantie) soumis pour le remplacement à moins que manufacturé demande à l'acheteur de renvoyer les pièces.

3. Garantie de la batterie: Pour les produits équipés d'une batterie, nous remplacerons, gratuitement, toute batterie estimée défectueuse pendant les quatre-vingt-dix (90) jours initiaux suivant l'achat. Après quatre-vingt-dix (90) jours, nous échangeons la batterie, le coût pour vous être 1/12 du prix d'une nouvelle batterie pour chaque mois complet à compter de la date d'achat initiale. La batterie doit être entretenue selon les directives données dans la documentation appropriée.

4. La période de garantie applicable aux produits proposés en location ou à des fins commerciales est limitée à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat initiale.

5. Cette garantie ne s'applique qu'aux produits correctement montés, réglés, utilisés et entretenus conformément aux instructions données dans la documentation appropriée. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été modifiés, utilisés incorrectement, abusés, mal assemblés, mal installés ou avariés lors de la livraison ou usage normal.

6. Exclusions: Les courroies, les lames, les adaptateurs de lame, l'usage normal, les réglages normaux, la visserie standard, et l'entretien normal sont exclus de cette garantie.

7. En cas de problème entrant dans le cadre de cette garantie, veuillez-vous retourner votre machine à un concessionnaire autorisé.


Si vous auriez aucune question sans réponse concernant cette garantie, s'il vous plaît contactez:

en nous donnant le numéro du modèle, le numéro de série, la date d'achat de votre machine ainsi que l'adresse du concession-

HOP
Outdoor Products Customer Service Dept.
1030 Stevens Creek Road
Augusta, GA 30907 USA

Au Canada:
HOP
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario
L5V 3E4


naire autorisé chez qui vous l'avez acheté.
CETTE GARANTIE NE COUVRE AUCUN DOMMAGE INCIDENTEL OU CONSÉQUENT ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST LIMITÉE AUX MÊMES PÉRIODES PRÉCISÉES ICI POUR LES GARANTIES EXPLICITES DU FABRICANT. Certaines localités ne permettent aucune restriction des dommages conséquents ou de la durée d'une garantie implicite et; par conséquent, il se pourrait que les restrictions et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi jouir d'autres droits d'un endroit à un autre.
Cette garantie est une garantie limitée comme définie dans la loi Magnuson-Moss Act de 1975.



NO.	DE	REF.	DESCRIPTION
2	408834		Décalcomanie du moteur C.V.
3	195414		Décalcomanie du capot
5	419462		Décalcomanie du abaïsser précipiter
6	170563		Décalcomanie d'avertissement
7	413417		Décalcomanie de pièces de rechange
8	411658		Décalcomanie pour le tableau du bord
9	190429		Décalcomanie de l'aile Husqvarna
11	190430		Décalcomanie de insert

NO.	DE	REF.	DESCRIPTION
14	160396		Décalcomanie de la courroie rapézoïdale
16	195413		Décalcomanie du capot
20	145005		Décalcomanie de dan/psn de la batterie
	193226X428		Coussin d' repose-pied C.G.
	193227X428		Coussin d' repose-pied C.D.
	417970		Manuel du l'opérateur (Français/Anglais)
	417971		Manuel du pièce (Français/Anglais)


ROUES & PNEUS



NO.	DE	REF.	DESCRIPTION
1	59192		Capuchon de la valve du pneu
2	65139		Tubulure de la valve
3	106222X		Pneu antérieur 15 x 6 0 - 6
4	59904		Chambre à air antérieure
5	106732X624		Ensemble de la jante antérieure de 6"
6	278H		Graisneur (roue antérieure seulement)
7	9040J		Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	106108X624		Ensemble de la jante arrière de 8"
9	106268X		Pneu arrière 18 x 9.5-8 Turf Saver LT
10	420531		Pneu arrière 18 x 9.5-8 Turf Saver LT
11	104757X428		Chambre à air arrière
	144334		Chapeau de l'essieu 1 50 x 1 00
			Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

LEVAGE DE TONDEUSE



NO. DE REF.	PIECE	DESCRIPTION
2	195223	L'Ascenseur d'assemblée d'arbre
3	195231	D'Ascenseur d'assemblée de
7	196492X428	Levier RH
10	196314	Bondir la Torsion
87	194209	Epingle la Goupille fendue 7/16
88	195303	Serrure de Noeud-papillon
89	19191912	Bondir Assis d'Ascenseur
90	194208	La rondelle Eclaircit le Zinc
		Epingle la Goupille fendue 5/16
		Serrure de Noeud-papillon

NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION
91	195181	Relier l'Arrière de Tondeuse à gazon de Susp.d'Ascenseur
97	17060612	Vis 3/8-16 x .75 Smgml Tap/R.Z
98	195270	Relier la Tondeuse à gazon de Devant de Suspension
100	73930600	d'Ascenseur Centerlock de écran 3/8 - 16 unc


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE SO19546LT (96042006100), NO. DE PRODUIT 960 42 00-61
CARTER DE TONDEUSE


NO. DÉ	PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DÉ	PIÈCE	DESCRIPTION
1	405050	Logement de tondeuse à gazon	60	199471	Tuv (94)
2	405507	Couverture du mandrin (C.G.)	63	199477	Raccord; (frein) à tringles
3	405506	Couverture du mandrin (C.D.)	64	405138	Frein de lien
6	195186	Armer la Suspension	67	198398X505	Lapignée, pour le Câble D'embrayage
7	416358	Vis #10 x 0.750	68	405143	V-ceinture
8	193003	Boulon/Rondelle asm 7/16-20 unf	69	72140505	Boulon 5/16-18 x 5/8
11	405380	La lame, 46" Salut-Souève (Pour retient ou décharge)	70	198332	Saisir le Manuel d'Assemblée
- -	403107	lame de broyeuse de 117 cm (46")	113	17000510	Vis 5/16-18
13	192872	L'Assemblée d'arbre, Mandrel	116	4898H	Boulon SHLD
14	187281	Le logement, Mandrel	117	188606	Pousser la Jauge
15	110485X	Le maintien, la Balle, Mandrel	118	73930600	Centerlock de Ecro 3/8- 16 unc
19	196539	Boulon, Epaule	119	19121414	La rondelle 3/8 x 7/8 x 14 Ja.
21	73680500	L'Ecro, uncde5/16-18deCrownlock	122	197258	Protecteur de courroie (C.G.)
23	192557	Le crochet, le Défecteur	123	197259	Protecteur de courroie (C.D.)
24	105304X	La casquette, la Manche	144	199204	Ceinture de gardien
25	197026	Le Ressort, la Torsion, le Défecteur	145	193197	Pouille de tension de pouille
26	110452X	La Ecro, la Poussee	147	401872	Bondir le Retour
27	405357	La protection, le Défecteur	152	408714	Câbler le Manuel d'Embrayage w/Spr.
29	131491	La tringle, le Gond	188	195161	Clouter Fastener
30	173984	Vis Thdrol Rouler Wsh Hd	189	73900500	La Bride de Sort de Serrure de Ecro
31	187690	Rondelle, Plus spatial	195	17000612	Vis Hexwsh Thdr 3/8-16 x 3/4
32	197473	La pouille, Mandrel	197	19131312	Rondelle 13/32 x 13/16 x Ja.
33	400234	La Ecro, Toplock, Flanged	198	403149	Baffle Center Front
34	72110612	Boulon Carr 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5	199	403150	Baffle Front RH
36	197379	La pouille, la Pouille de tension, Plate	200	413524	Rondelle 13/32 x 1/2 11 Ja.
37	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.	208	17670608	Vis 3/8-16 x 1/2
38	199189	Le gardien Ceinture LH Mandrel	240	74520636	Boulon 3/8-16 x 2-1/4 Gr. 5
40	73900600	La Ecro, la Serrure Fig. 3/8-16 unc	- -	192870	Ensemble du mandrin (Inclut boîtier,
42	198410	Bondir le Frein de Torsion	- -		ensemble arbre, et palier seulement
43	197256	Bondir la Torsion de retenue	- -		- pouille/écrou/rondeille et lame,
46	137729	Vis Thd Roll 1/4-20 x 5/8	- -		boulon/rondeille ne pas inclut)
47	197250	Support le Câble De Commande	408316		La Tondeuse à gazon de remplace-
55	197249	D'embrayage	- -		ment, Compléter
55	197249	Le bras, la Pouille de tension	- -		
56	199092	Plus spatial, de retenue	- -		
57	17000616	Vis Hexwsh Thd 3/8-16 x 1	- -		
59	141043	Le garde, la Pouille de tension de	- -		

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE SO19546LT (96042006100), NO. DE PRODUIT 960 42 00-61
CARTER DE TONDEUSE



46_tex_11_pred_14_r2



seat-tex_6.5SL_2

NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	Place	37	La Écrou, la Serrure 5/16-18 unc
2	Support	40	Contrôler la Chute
3	Sangler, le Pare-chocs de	41	Bondir le Loquet
6	73800600	43	Boulon 3/8-16 unc x 3/4
7	124181X	44	Rondelle 13/32 x 2 3/8 x 12 Ja.
8	171877		
10	196977		
21	171852		
	Place		
	Support		
	Sangler, le Pare-chocs de		
	Assemblée		
	Écrou w/lins. 3/8-16 unc		
	Le Ressort, Placer Cprsn		
	Boulon 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems		
	La casserole, la Place		
	Boulon, Epaule 5/16-18		

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

ENSEMBLE DE LA DIRECTION



NO.	DE	REF.	PIECE	DESCRIPTION
1		186093x428		Volant de direction
2		184706		Le Devant d'Assemblée d'axe
4		403087		Assemblée de fusau, (C.G.)
5		403088		Assemblée de fusau, (C.D.)
6		6266H		Le maintien, la Poussee de
7		121748X		Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
8		1200029		Ring, Klip #T5304-75
9		121232X		Cap, Spindle
13		121749X		Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
14		10040600		Rondelle Lock 3/8
15		73540600		Ecrout 3/8-24 unf
16		408220		Direction d'arbre
19		194729		Plaquier la Direction
20		198375X428		La boîte, Dirigeant
21		186737		L'adaptateur, la Roue Dirigeant
22		194845		La bague, Dirigeant Bk
26		186095X428		L'insertion, la Roue Dirigeant
28		17000612		Vis 3/8-16 x 3/4
33		10040500		Rondelle Lock 5/16
35		194732		L'engrenage, la Plaque de Secteur
45		19113812		Rondelle 11/32 x 2-3/8 x 12 Ja.
50		73900600		Serrure de écrou Fig 3/8-16 unc
53		188967		Rondelle Endurci, 793x1.637x.060
54		74760636		Boulon 3/8-16 de HS de Sort x 2-1/4
55		414736		L'Axe plus d'Attache spatial
57		407465		Support

NO. DE PIECE	DESCRIPTION
58	Verrouillier CFM de Pivot de Secteur d'Epaule
59	Rondelle Pousser la Direction de Secteur
60	Ecr 5/8-11
61	Traineur le lien C.D.
62	Traineur le lien, C.G.
63	Vis 5/16-18 x 3/4
64	Direction de retenue de Ressort
65	de Trombone
66	Renforcer le Devant d'Axe
67	Verrouillier le Sort Fghd 7/16-14 x 3
68	Serr
69	La bague DU SOIR l'Essieu avant
70	Ecr 7/16-14 Gr. 5
71	Rondelle 1.5 x .505 x .118
72	La Suspension de Pont de Cro-
73	chet de devant
74	L'Arbre d'Extension de direction
75	Boulon 5/16-18 x 4.5 Gr. 5
76	Maintien Col Strg.
77	Rondelle butée

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

NO. DE DÉ	REF. PIÈCE	DESCRIPTION
-----------	------------	-------------

1	----	Moteur B&S Model No. 31P677
2	137352	Silencieux
9	194319	Le Moteur de Ceinture de gardien
12	405140	Moteur de poulie
15	407545	Carburant de réservoir 1.50
18	197725	Platonner Assemblly
20	176636X421	Etrangle/Busse de contrôle
21	416358	Vis #10 x 0.750
28	401137	Alimenter la Ligne
29	137180	Allumer la Trousse de Arrêter
37	123487X	Serrer le Tuyau
42	10040700	La Serrure de rondelle 7/16
45	73510400	Sort de Keps de écrou 1/4-20 unc
69	165291	Joint
79	192334	Visser la Douille Hd 5/16-18 x .75
81	148456	Le Pétrole d'Égout de tube Facile
82	181654	Boucher le Pétrole d'Égout
84	17060620	Vis 3/8-16 x 1-1/4
85	173937	Boulon Hex 7/16-20 x 4 x Gr. 5-1.5
90	17000616	Vis 3/8-16 x 1.0
96	19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
97	17670412	Vis 1/4-20 x 3/4


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. — 1 pouce = 25,4 mm.

Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez le numéro de téléphone libre pour votre fabricant de moteur énuméré ci-dessous:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

L'Information de Classement de Pouvoir de moteur

Le pouvoir brut évaluant pour les modèles de moteur de gaz individuels est conformément étiqueté à SAE (la Société d'Ingénieurs Automoteurs) le code J11940 (le Petit Pouvoir de Moteur & le Moment de torsion Evaluant la Procédure), et l'exécution de classement a été obtenue et a été corrigée conformément à SAE J1995 (la Révision 2002-5). Le véritable pouvoir de moteur brut sera plus bas et est affecté par, entre autres choses, les conditions d'opération ambiantes et le moteur-à-la variabilité de moteur. Donné les deux le tab-leau large de produits sur lesquels moteurs est placé et la variété de problèmes écologiques applicables à l'opération de l'équipement, le moteur de gaz ne développera pas le pouvoir de grosse évalué quand utilisé dans un morceau donné d'équipement de pouvoir (la puissance véritable, « sur place » ou nette). Cette différence est en raison d'une assortiment de facteurs inclut, mais pas limité à, les accessoires (le nettoyeur d'air, l'échappement, le carburateur, la pompe de carburant, etc.), les limitations d'application, les conditions d'opération ambiantes (la température, l'humidité, l'altitude), et le moteur-à-la variabilité de moteur. En raison des limitations de fabrication et capacité, Briggs & Stratton peut substituer un moteur de plus haut pouvoir évalué pour ce moteur de Feuilletton.




NO. DÉ.	PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DÉ.	PIÈCE	DESCRIPTION
1	----	Transaxie, D6800-1	159	76020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4
2	123583X	Carre clé	160	169484	Trombone de retenue
15	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.	161	195403	Le Ressort, le Retour, l'Embrayage
17	197297	Freiner le Ressort	165	196212	Le Contrôle transportant de Main
22	197660	Changer la tringle	166	197290	de Frein d'Arbre
23	130564	Bouton	167	405257	Fermer au loquet le Parking de Frein
26	197455	Bondir le Frein RTN	170	413430	Centerspan de Ceinture de gardien
29	197267	Freiner la Tringle	171	72110622	Boulon
33	12000001	Anneau E	172	197657	Sangler le Moment de torsion C.D.
35	197722	Freiner la Tringle, Parc	174	197289	Poussée de Ecrou
37	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.	175	198981	Le Changement d'Assemblée d'arbre
42	8883R	Payer la couverture de pédale	176	196214	Clevis
49	72110614	Boulon	178	197456	Bondir le Changement
50	194327	La poulie de tension plate de	184	198403X505	Contrôler le Frein A Main
51	73900600	Verrouiller la écrou 3/8-16	185	72110620	Boulon
52	194326	Galet-tendeur V-Sillon	186	194321	Plus spatial de retenue
56	411245	La V-ceinture, l'Unité	187	19133210	Rondelle
61	123666X	Transaxe de poulie	188	194323	Relier l'Unité de Sol d'Embrayage
64	196200	Le Contrôle de Frein de Pédale	189	194317	L'Unité de Sol de Bellicrank
70	193225X428	Console	190	194318	L'Unité de Sol de Bellicrank de gardien
73	74490544	Boulon 5/16-18 Gr. 5	192	150360	Le Centre de Serrure de écrou 1/4-28
74	142432	Vis 1/4 x 1/2	193	17060512	Vis 5/16-18 x 3/4
116	73900500	La Bride de Sort de Serrure de	195	197332	Support la Tringle de Frein
125	17000512	Vis 5/16-18 x 3/4	202	199589	Relier le Changement
134	402430	Armer le Changement	203	19111116	Rondelle 11/32 x 11/16 x 16 Ja.
139	7450412	Boulon 1/4-20 unf Gr. 8 w/Patch	205	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
140	10040400	Rondeller Lock Hvy Helical 1/4	221	403187	Ressort de retenue Pince Guidon
141	19091210	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.	231	407287	Galet-tendeur V-Sillon
155	12000028	Sonner de retenue	232	74780716	Boulon 7/16-14 x 1 Gr. 5
157	105701X	Rondelle Plaque Sht	233	405296	Dentelé Rondelle
158	194352	Gardien T/A			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.


TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE SO19546LT (96042006100), NO. DE PRODUIT 960 42 00-61

ENTRAÎNEMENT



NO.	DE	NO.	DE	REF.	PIÈCE	DESCRIPTION
2		412282				Barre d'attelage baisser
5		197783X428				Précipiter
14		183393X505				Capot
15		183834X599				Grille de lentille C.D.
18		401605				Grille
25		183835X599				Grille de lentille C.G.
36		17060512				Vis 5/16-18 x 3/4
37		414872X505				Pare-chocs
58		412280				Barre d'attelage supérieur
68		17490508				Vis Thdrol 5/16-18 x 1/2
130		416358				Vis #10 x 0.750
137		184921				Capuchon exceptionnel
138		193224X428				Entourer le support
150		184322				Le Capuchon de Chaleur de conduit
151		407807				Support le Pivot
152		194329				Protéger le Browning/Débris
159		17000612				Vis Hexwsh Thdrol 3/8-16 x 3/4
162		142432				Vis Hex Wsh Salut-voilà 1/4 x 1/2
175		193243				Traverser le membre
176		400776				Vis 10-24 x 5/8 Wshd Qdrx
177		195228				Direction de bague
180		194260				Châssis
181		193102X428				Mtg de bague. Cargaïson de pare-chocs.
182		193057				Précipiter plus bas
183		74780520				Boulon Fin Hex 5/16-18 x 1-1/4
186		183829X428				Insertion Grille
189		17000512				Vis 5/16-18 x 3/4
194		739900500				La Bride de Sort de Serrure de écrou 5/16-18
196		414579				Console l'Ascenseur de Pont d'Assemblée
207		183833				PanneauGrille C.G.
208		183832				Panneau Grille C.D.
217		409167				Le Capot de Pivot de tringle
228		195161				Clouter le Fermeoir
235		406129				Pare-chocs plus spatial
236		73930500				La Serrure de centre de écrou 5/16-18
287		17600406				Vis 1/4-20 x 3/8


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont
données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.




NO. DE REF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	163465	Batterie
2	74760412	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4
8	193228	Bac de batterie
16	176138	Interrupteur de verrouillage pressé
21	183759	Harnais des prises de courant des phares avec 4152J
22	4152J	Ampoule N°1 156
25	401662	Câble de batterie de 6 ja. rouge 14.5
26	175158	Fusible
27	73510400	Écrou H 1/4-20 unc
28	198885	Câble de masse de 6 ja. de 18" pile postérieure - noir
29	401545	Interrupteur
30	193305	Contacteur d'allumage
33	411935	Clé de / chaîne
34	110712X	Interrupteur de lumière
40	401098	Harnais des câbles d'allumage
41	17720408	Vis 1/4-20 x 1/2
42	131563	Couverture de borne
43	192507	Solénoïde
55	17060512	Vis 5/16-18 x 3/4
71	400449	Exploiter le Châssis d'Allumage
79	175242	Douille Ensemble Ampoule
87	197802	Interrupteur de verrouillage Embrayage
90	400725	Couverture
92	196615	Harnais
93	192540	Vis 10-14 x 2.0
94	191834	Inverse modual ROS


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

T02S-F







CONTACTEUR D'ALLUMAGE



REMARQUE
VOTRE TRACTEUR EST ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME D'ALTERNATEUR SPÉCIAL AU LIEU D'ÊTRE BRANCHÉ SUR LA BATTERIE. LES PHARES DISPOSENT DE LEUR PROPRE SOURCE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE. DONC LA BRILLANCE DES PHARES CHANGERA EN FONCTION DE LA VITESSE DU MOTEUR. AU RALENTI, LA BRILLANCE DES PHARES BAISSERA: QUAND LE MOTEUR EST ACCÉLÉRÉ, LA BRILLANCE ATTEINDRA SON MAXIMUM.

POSITION	CIRCUIT "FAITS"
ARRÊT	M + G + A1
MARCHE/ALLUMAGE	B + A1
MARCHE	B + A1
DÉMARRAGE	B + S + A1



COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détails du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- "Produit - "Tracteur"
- NUMÉRO DU MODÈLE - "SO19546LT (96042006100)"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

TABLE DE MATIERES

SCHEMA.....	3
ELECTRIQUE	4-5
CHÂSSIS/ENCEINTES	6-7
ENTRAÎNEMENT	8-9
MOTEUR.....	10-11
ENSEMBLE DE LA DIRECTION.....	12
ENSEMBLE DU SIÈGE	13
CARTER DE TONDEUSE.....	14-15
LEVAGE DE LA TONDEUSE.....	16
DECALCOMANIES.....	17

**MANUEL PARTIES RÉPARATION
MODELE NO. SO19546LT
19.5 C.V. 46 PO
TRACTEUR DE PELOUSE**

