



REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	683-0155A	Brake Pedal Assembly	Ensemble du frein
2	683-0161	Cam Shift Assembly	Ensemble de came
3	683-0275A	Deck Pedal Assembly	Pédale de la lame
4	683-0310A	Pedal Assembly	Pédale
5	710-1017	Torx Mach. AB-Tapp Scr. 1/4 X .62" Lg.	Vis torx AB 1/4 X .62 po de lg
6	711-0701	Clevis Pin 1/4 X 1/2	Axe de chape 1/4 X 1/2
7	711-1156	Shaft .623 DIA x 16.082 LG	Arbre .623 diam. x 16.082 po de lg
8	712-0287	Hex Nut 1/4-20	Écrou hex 1/4-20
9	712-0324	Hex Ins. Locknut 1/4-20	Écrou de blocage 1/4-20
10	712-3017	Hex Nut 3/8-16	Écrou hexagonal 3/8-16
11	714-0104	Int. Cotter Pin 5/16 DIA	Goupille fendue 5/16 DIA.
12	714-0111	Cotter Pin 3/32 dia X 1.00 Lg.	Goupille fendue 3/32 Dia X 1.00 po de lg.
13	714-0470	Cotter Pin 1/8" Dia X 1.25	Goupille fendue 1/8 Dia X 1/25
14	720-0166	Black Ball Knob	Bouton - Noir
15	726-0100	Push Cap	Capuchon
16	726-0450	Plug Cap	Bouchon
17	731-0405	Snap Bushing .25" ID	Bague .25 D.I.
18	731-1913	Stop Lever	Levier d'arrêt
19	732-0815A	Extension Spring .44 dia. x 4.0" Lg.	Ressort d'extension .44 diam. x 4.0 po de lg.
20	732-0865	Torsion Spring .58 ID x .105 DIA	Ressort de torsion /58 DI x .105 diam.
21	735-0261	Drive Pad	Patin d'entraînement
22	735-0262	Deck Pad	Patin de plateau de coupe
23	735-0263	Brake Pad	Patin du frein
24	736-0117	Flat Washer .385 ID X .62 OD X .033	Rondelle plate .385 DI X .62 DE X .033
25	736-0133	Flat Washer .406 ID X 1.25 OD X .10	Rondelle plate .406 DI X 1.25 DE X .10
26	736-0159	Flat Washer .344 ID X .875 OD	Rondelle plate .344 DI X .875 DE
27	736-0169	L-Wash 3/8 ID	Rondelle 3/8 DI, Large
28	736-0187	Flat Washer .640 ID X 1.24 OD X .06	Rondelle plate .640 DI X 1.24 DE X .06
29	736-0262	Flat Washer .38 ID x .870 OD x .09	Rondelle plate .38 DI x .870 DE x .09
30	736-0272	Flat Washer .53 ID X 1.00 OD X .06	Rondelle plate .53 DI X 1.00 DE X .06
31	736-0300	Flat Washer .406 ID X .875 OD X .059	Rondelle plate .406 DI X .875 DE X .059
32	736-0329	L-Wash 1/4 ID	Rondelle frein 1/4 DI
33	736-0608	Spring Washer .45 x .74 x .035	Rondelle frein .45 DI x .74 DE x .035
34	736-3000	Flat Washer .25 x .750 x .119	Rondelle plate .25 x .750 x .119
35	736-3019	Flat Washer .531 x 1.062 x .134	Rondelle plate .531 x 1.062 x .134
36	736-3020	Flat Washer .266 ID x .625 OD	Rondelle plate .266 DI x .625 DE
37	738-0255	Shoulder Screw .375 Dia X .171	Vis à épaulément dia .375 X .171
38	738-0373	Shoulder Bolt .498 Dia X 1.53 X 3/8-16	Boulon à épaulément dia .498 X 1.53 X 3/8-16
39	738-0974	Shoulder Screw .375 x .380: 1/4-20	Vis à élément .375 x .380: 1/4-20
40	741-0591	Flanged Plastic Brg. .687/.688	Roulement plastique à bride .687/.688
41	746-0935A	Transmission Cable Shift 68" Lg.	Transmission - câble 68 po de lg.
42	746-0936	Drive Cable 40" Lg.	Câble de l'entraînement 40 po de lg.
43	746-0937	Brake Cable 52" Lg.	Câble de la frein 52 po de lg.
44	746-0940	Deck Cable 51" Lg.	Câble de plateau de coupe 51 po de lg.
45	746-04074	Throttle Choke Cable 56" Lg.	Câble de la commande des gaz/volet de depart 45 po de lg.
46	747-0963A	Brake Rod 5.87" Lg.	Tige de frein 5.87 po de lg.
47	747-0964	Brake Rod Lockout	Tige de frein
48	750-0736	Spacer .383 ID x .500 OD x .18" Lg.	Entretoise .383 DI x .500 DE x .18 po de lg
49	783-0473	Brake Bracket Lockout	Support du frein
50	783-0525	Pedal Link	Maillon de pédale
51	783-0593A	Shift Lever	Levier de changement de la vitesse
52	783-0794	Pedal Bracket Lockout	Support du frein
53	725-0157	Cable tie	Attache
54	736-0270	Cupped Wash. .265 ID x .275 OD x .062	Rondelle creuse .265 DI x .275 DE x .062




REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	17962	Switch Plate	Plaque de contacteur
2	650-0007	Steering Tube Assembly	Tuyau de direction
3	683-0033A	Steering Brake Support Assembly	Support de direction
4	683-0178A	Front Axle Assembly RH	Ensemble d'essieu avant - CD
5	683-0179A	Front Axle Assembly LH	Ensemble d'essieu avant - CG
6	710-0224	Hex Ins. Wash. AB #10-16 x .50	Vis à tête hex. no. 10-16 x .50
7	710-0459A	Hex Scr 3/8-24 X 1.50	Vis à tête hexagonale 3/8-24 X 1.50
8	710-0643	Hex Screw 5/16-18 X 1.00 Special	Vis à tête hexagonale 5/16-18 X 1.00 Speciale
9	710-0689	Nylon Scres 1/2-13 X .75	Vis en nylon 1/2-13 X .75
10	710-0837	Oval HD C-Sunk Scr #10 X 5/8	Vis à tête goutte de suif no 10 X 5/8
11	710-0958	Hex Scr 1/4-20 X 1.25" Lg.	Vis à tête hex. 1/4-20 X 1.25 po de lg.
12	710-1017	Torx Mach. AB-Tapp Scr. 1/4 X .62" Lg.	Vis torx AB 1/4 X .62 po de lg
13	710-1611B	Pan Head TL Screw 5/16-18 x .75	Vis TI à tête cylindrique 5/16-18 x .75
14	710-3008	Hex Scr 5/16-18 X .75 Grade 5	Vis à tête hexagonale 5/16-18 X .75 Qté 5
15	712-0116	Hex Nut 3/8-24	Écrou hexagonal 3/8-24
16	712-0206	Hex Nut 1/2-13	Écrou hexagonal 1/2-13
17	712-0241	Hex Nut 3/8-24	Écrou hexagonal 3/8-24
18	712-0267	Hex Nut 5/16-18	Écrou hex 5/16-18
19	712-0324	Hex Ins. Locknut 1/4-20	Écrou de blocage 1/4-20
20	712-0411	Hex Top L-Nut 5/16-24	Écrou de blocage hex. 5/16-24
21	712-0711	Hex Jam Nut 3/8-24	Écrou de blocage 3/8-24
22	714-0470	Cotter Pin 1/8" Dia X 1.25	Goupille fendue 1/8 Dia X 1/25
23	723-0156	Ball Joint Ass'y 3/8-24	Joint à rotule 3/8-24
25	731-0511-5	Trim Strip 5" Lg.	Maguette de garniture 5 po de lg
26	735-0265A	Floor Pad LH	Patin de pied - gauche
27	735-0266A	Floor Pad RH	Patin de pied - droite
28	736-0105	Bell. Washer .400 ID X .88 OD X .06	Rondelle Bell..400 DI X .88 DE X .06
29	736-0119	L-Wash 5/16 ID	Rondelle frein 5/16 DI
30	736-0160	Flat Washer .531 ID X .930 OD	Rondelle plate .531 DI X .930 DE
31	736-0169	L-Wash 3/8 ID	Rondelle 3/8 DI, Large
32	736-0187	Flat Washer .640 ID X 1.24 OD X .06	Rondelle plate .640 DI X 1.24 DE X .06
33	736-0196	Washer .628 ID x 1.56 OD x .036	Rondelle .628 DI x 1.56 DE x .036
34	736-0242	Bell. Washer .345 ID X .88 OD X .06	Rondelle Bell..345 DI X .88 DE X .060
35	736-0272	Flat Washer .53 ID X 1.00 OD X .06	Rondelle plate .53 DI X 1.00 DE X .06
36	736-0320	Flat Washer .38 ID X 1.37 OD X .125	Rondelle plate .38 DI X 1.37 DE X .125
37	736-3078	Flat Washer .34 ID x 1.0 x .063	Rondelle plate .34 DI x 1.0 x .063
38	737-3007	Grease (purchase locally)	Graisser (achat local)
39	738-0541	Shoulder Spacer .622 DIA X .218	Entretoise à épaulement .622 DIA X .218
40	738-3089A	Steering Adapter .625 DIA x 5.62	Adaptateur de direction .625 diam x 5.62
41	741-0225	Hex Flange Bearing .630 ID	Roulement à bride hex de .630 DI
42	741-0356	Flange Bearing .890 ID X 1.36 OD	Roulement à bride de .890 DI X 1.36 DE
43	747-0955	Tie Rod .375 DIA x 5.120 LG	Tige .375 dia. x 5.120 po de lg
44	748-0290	Steering Pinion Gear	Pignon de direction
45	750-0532	Spacer .980 ID X 1.25 OD X .420	Entretoise .980 DI X 1.25 DE X .420
46	783-0411	Steering Gear Segment	Secteur de direction
47	783-0565C	Upper Frame Cover	Couvercle de la carter
48	783-04324	Lift Plate	Plaque
49	731-1649	Axle Cap	Capuchon d'essieu

134-3211
10.20.03




REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	783-0605	Deck Stabilizer Bracket	Support de stabilisateur
2	726-04033	Plug	Bouchon
3	783-0564A	Front Upper Frame	Carter supérieur avant
4	783-0811A	Front Bumper	Pare-chocs avant
5	683-0264A	Front Frame Channel Ass'y	Chenal de la carter avant
6	783-04231	Cam Bracket	Support de came
8	783-04252	Rear Frame Rail	Longeron de bâti arrière
9	783-04248	Frame Rail LH	Longeron gauche
10	783-0412B	Frame Rail RH	Longeron droite
11	747-0985	Deck Rod .3125 DIA x 7.82 LG	Tige de plateau de coupe 0,3125 diam. x 7,82 po de.
12	736-3019	Flat Washer	Rondelle plate
13	725-0157	Cable Tie	Attache câble
14	736-0275	Flat Washer .34 ID x .68 OD x .062	Rondelle plate 0,34 DI x 0,68 DE x 0,062
15	736-0187	Flat Washer .640 ID x 1.24 OD x .06	Rondelle plate 0,40 DI x 1,24 DE x 0,06
16	736-0101	Flat Washer .406 ID x 1.00 OD x .030	Rondelle Plate 0,406 DI x 1,00 DE x 0,030
17	735-0271	Bumper	Pare-chocs
18	735-0199A	Rubber Bumper	Pare - chocs en caoutchouc
19	732-0829	Extension Spring 3.77" Lg.	Ressort d'extension 3,77 po de lg.
21	725-0157	Cable Tie	Attache câble
22	714-0470	Cotter Pin 1/8" Dia x 1.25	Goupille fendue 1/8 Dia x 1,25
23	714-0147	Hairpin	Goupille
25	714-0104	Int. Cotter Pin 5/16 DIA	Goupille fendue 5/16 DIA.
28	711-1165	Clevis Pin	Axe de chape
29	711-0332	Lift Brkt. Pin	Goupille de support de relevage
30	710-1611B	Pan Head TL Screw 5/16-18 x .75	Vis TL à tête cylindrique 5/16-18 x 0,75
31	710-1017	Torx Mach. AB-Tapp Scr. 1/4 x .62" Lg.	Vis torx AB 1/4 x 0,62 po de lg
32	710-0599	Hex. Ind. Wash. TT Scr. 1/4-20 x .50	Vis taraudée 1/4-20 x 0,50
33	683-0163A	Steering Support Bracket Assembly	Support de direction
34	683-0160	Hood Pivot Bracket Assembly	Support de pivot de capot
35	683-0142	Pivot Bar Assembly	Barre de pivot



Transmission/Transessieu
618-0251C

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	683-0147A	Idler Bracket Assembly	Support du tendeur
2	710-0191	Hex Screw 3/8-24 x 1.25	Vis à tête hexagonale 3/8-24 x 1,25
3	710-0314	Hex Screw 3/8-24 x 1.00	Vis à tête hexagonale 3/8-24 x 1,00
4	710-0902	Hex Screw 3/8-24 x 3.75" Lg.	Vis à tête hexagonal 3/8-24 x 3,75 po de lg
5	710-1611B	Pan Hd TL Scr. 5/16-18 x .75	Vis à tête cylindre 5/16-18 x 0,75
6	710-3096	Hex Bolt 3/8-16 x 2" (Gr. 8)	Boulon hex 3/8-16 x 2,0
7	712-0116	Hex Nut 3/8-24	Écrou hexagonal 3/8-24
8	712-0241	Hex Nut 3/8-24	Écrou hexagonal 3/8-24
9	712-3017	Hex Nut 3/8-16	Écrou hexagonal 3/8-16
10	712-3035	Hex Jam Nut 9/16-18	Écrou contre hexagonal 9/16-18
12	717-0884	Variable Speed Pulley Ass'y	Poulie à vitesse variable
13	732-0814	Extension Spring 5.52" Lg.	Ressort d'extension 5,52 po de lg.
14	732-0815A	Extension Spring 4.0" Lg.	Ressort d'extension 4,0 po de lg.
15	736-0169	L-Wash 3/8 ID	Rondelle 3/8 DI, Large
16	736-0171	Lockwasher 7/16 ID	Rondelle frein 7/16 DI
17	736-0219	Cupped Wash. .406 ID x 1.130 OD x .	Rondelle creuse 0,406 DI x 1,130 DE x 0,030
18	741-0405	Truss Bearing .56 DIA x 1.25	Roulement 0,56 DIA x 1,25
19	736-0427	Belleville Washer .567 ID x 1.125 OD	Rondelle Belleville 0,567 DI x 1,125 DE x 0,06
20	737-3007	Grease	Graisse
21	737-0288	Grease Anti-sieze	Graisse
22	738-0968	Shoulder Spacer	Entretoise
23	736-0247	Flat Washer .40 ID x 1.25 OD x .160	Rondelle plate 0,40 DI x 1,25 DE x 0,160
24	750-0705	Spacer Sleeve 2.71"	Entretoise 2,71 po de lg
25	754-0453	V-Belt 5L x 36.25" Lg.	Courroie 5L x 36,25" Lg.
26	756-0116	"V" Belt Idler 3.06" Dia.	Tendeur de la courroie trapezoidale
27	756-0650	Transmission Pulley 7.0" Dia.	Poulie 3,06" Dia.
28	756-1189	Engine Pulley	Poulie moteur 7,0" Dia.
29	756-0981A	Flat Idler Pulley 2.75" OD	Poulie tendeur 2,75 DE
30	783-0528	Idler Bracket	Support du tendeur
31	783-0529	Cable Bracket	Support de cable
32	683-04018	Frame	Châssis
33	736-0169	L-Washer 3/8 ID Heavy	Rondelle frein 3/8" DI
34	736-0217	L-Washer 3/8 ID Heavy	Rondelle frein 3/8" DI




REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
* 1	631-0060	Flow Indicator	Indicateur
* 2	631-0080	Grassbag	Sac à herbe
* 3	710-0166A	Truss Hd Scr. 1/4-20 x 1.0 Gr. 5	Vis à tête hex. 1/4-20 x 1,0 Qual. 5
4	710-0286	Truss Mach Scr 1/4-20 x .50	Vis de renforcement à tête cintrée 1/4-20 x 0,50
* 5	710-0456	Hex Drilling Screw No. 10 x .50	Vis de perçage à tête hexagonale n° 10 x 0,50
6	710-0564	Hex Bolt 1/4-20 x 2.75" Lg.	Boulon hexagonale 1/4-20 x 2,75 po de lg.
* 7	710-0642	Thd Forming Scr. 1/4-20 x 0.75	Vis taraudée 1/4-20 x 0,75
8	710-0825	Hex Bolt 1/4-20 x 3.75" Lg.	Boulon hex. 1/4-20 x 3,75 po de lg.
* 9	710-0924	Truss Mach Scr 1/4-20 x .75" Lg.	Vis de renforcement à usinée 1/4-20 x 0,75 po lg
* 10	711-0415	Clevis Pin 3/8 Dia	Axe de chape 3/8 Dia.
* 11	712-0271	Sems Hex Nut 1/4-20	Écrou Sems hex 1/4-20
12	712-0298	Hex Jam Nut 1/4-20	Contre-écrou hex 1/4-20
13	712-0397	Wing Nut	Écrou à oreilles
* 14	714-0115	Cotter Pin 1/8 x 1.0	Goupille fendue 1/8 x 1,0
15	726-0271	Pushnut Fastener	Écrou pousser-attache
* 16	731-1441	Bag Handle	Poignée-sac à herbe
17	731-1743A	Discharge Chute	Goulotte d'éjection
18	731-1744	Side Discharge Chute	Goulotte d'éjection latérale
19	731-1745A	Mulch Plug	Bouchon
* 20	732-0839A	Bag Release Lever	Levier
* 21	732-0841	Torsion Spring	Ressort de torsion
* 22	732-0854	Spring Clip .080 Dia.	Attache 0,080 dia.
* 23	736-0173	Flat Washer .28 ID x .74 DE x .063	Rondelle frein 0,28 DI x 0,74 DE x 0,063
24	736-0329	L-Wash 1/4 ID	Rondelle frein 1/4 DI
* 25	783-0544A	Grassbag Screen	Écran de sac à herbe
* 26	783-0575B	Bag Pivot Bracket	Support de pivot
27	783-0645A	Bag Deflector Chute Plate	Plaque de déflecteur

133-3014


10.20.03

* 631-0084 Bag Ass'y (Includes items marked *)/Sac à herbe (comprend les pièces accompagnées de *)

*used to secure starter
wire/utilisez pour fixer le fil de
démarreur.




REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	683-0190B	Frame Rail Support RH	Support CD
2	683-0191B	Frame Rail Support LH	Support CG
3	683-04018	Frame Assembly	Bâti
4	710-0157	Hex Screw 5/16-24 x .75	Vis à tête hex. 5/16-24 x 0,75
5	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. de 1/4-20 x 0,5
6	710-0604A	Self-tapping Screw 5/16-18 x .625	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,625 po
7	710-0654A	Hex Wash HD Tap Scr 3/8-16 x .88	Vis autotaraudée 3/8-16 x 0,88
8	710-1237	Hex Wash Hd Screw 10-32 x .625	Vis taraudée 10-32 x 0,625
9	710-1314A	Socket Hd Cap Scr 5/16-18 x .75	Vis à chapeau à tête creuse 5/16-18 x 0,75
10	710-1611B	Screw 5/16-18 x .75	Vis 5/16-18 x 0,75
11	710-1502	Scr. AB 8-18: .375	Vis AB 8-18: 0,375
12	711-04143	Battery Hold-Down Rod	Support de batterie
13	712-0271	Sems Hex Nut 1/4-20	Écrou Sems hex 1/4-20
14	712-0291	Hex Cent-L Nut 1/4-20	Contre-écrou de blocage 1/4-20
15	712-0397	Wing Nut	Écrou à oreilles
16	721-0208	Exhaust Gasket	Joint
17	721-0331	Sealant: Pipe PST 567 Loctite	Loctite n° 567
18	722-3022	Foam Tape .625 x .25 Thk.	Ruban de mousse 0,625 x 0,25 epais
19	725-0157	Cable Tie	Attache câble
20	726-0205	Hose Clamp	Collier
21	726-0209	Tie Strap	Serre
22	731-04282	Engine Duct	Défecteur de moteur
23	731-0707A	Battery Cover	Couvercle de la batterie
24	731-1682A	Oil Drain Sleeve	Manchon de conduit de vidange
25	736-0119	L-Wash 5/16 ID	Rondelle frein 5/16 DI
26	736-0222	Ext. L-Washer 1/4 ID	Rondelle frein extérieure de 1/4 de po
27	736-0123	Flat Washer .344 ID x 1.12 OD	Rondelle plate 0,344 DI x 1,12 DE
28	736-0607	Ext. L-Washer 5/16 ID	Rondelle frein d'externale 5/16 DI
29	737-0169	Motor Oil	Huile
30	737-0125	90 Deg. Elbow Male To Female 3/8	Raccord male à femelle de 3/8 de po coude à 90 deg
31	741-0516	Flange Brg. .75" ID	Roulement 0,75 DI
32	751-0535-27	Fuel Line 27" Lg.	Ligne d'essence 27,0 po de lg.
33	751-0603	Gas Tank Cap	Capuchon
34	751-3214	Fuel Tank	Réservoir à carburant
35	751-9986	Muffler	Silencieux
36	751B213146	Clamp Casing - Throttle	Collier
37	751B222261	Muffler Deflector	Défecteur de silencieux
38	783-04100	Fuel Tank Bracket	Support de réservoir à carburant
39	783-04144	Support Bracket RH	Support CD
40	783-04260	Support Bracket LH	Support CG
41	783-0809B	Transaxle Support Bracket	Support de transessieu
42	725-1707D	Battery 245 CCA (Dry)	Batterie 245 A démarrage à froid (sec)
43	710-3008	Hex Bolt 5/16-18 x .75" Lg. Gr. 5	Boulon hex. 5/16-18 x 0,75 po de lg. Qual. 5
44	712-0267	Hex Nut 5/16-18	Écrou hex 5/16-18
45	726-0201	Push Speed Nut	Écrou rapide d'enfoncer
46	783-0561	Hitch Plate	Plaque d'attelage
48	710-0751	Hex Hd. Cap Screw 1/4-20 x .620	Vis à tête hex. 1/4-20 x 0,620
49	712-0271	Sems Hex Nut 1/4-20	Écrou Sems hex 1/4-20




REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	629-0865	Harness Assembly Adapter	Adapteur de faisceau de fil
2	710-1208	Hex Wash Scr .312-18 x 3.25 Tap.	Vis taraudée .312-18 x 3.25
3	710-0227	Hex Wash HD AB S-Tapp Scr #8-.50	Vis taraudée no 8 X .50
4	710-0805	Hex Bolt 5/16 - 18 X 1.50" Lg. Gr. 5	Boulon hexagonal 5/16 - 18 X 1.50 po de lg Qté 5
5	710-0642	Thd Forming Scr. 1/4-20 X .75	Vis taraudée 1/4-20 X .75
6	712-3010	Hex Nut 5/16-18 hd. (Gr. 5)	Écrou hexagonal 5/16-18 Qté 5
7	714-0115	Cotter Pin 1/8 X 1/0	Goupille fendue 1/8 X 1.0
8	726-0320	Insulator Nut Plate	Plaque de l'isolateur
9	736-0289	Bushing Washer	Rondelle
10	736-0119	L-Wash 5/16 ID	Rondelle frein 5/16 DI
11	736-3000	Flat Washer .26 ID x .75 DE x .12	Rondelle frein .26 DI X .75 DE X .12
12	750-1064	Spacer	Entretoise
13	783-0591	Transaxle Bracket	Support d'essieu
14	783-0433A	Shift Lever	Levier de changement de vitesse

133-3201
3.25.03




REF NO. N° DE RF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	
1	634-0139	Rear Wheel 16 X 6.5-8	Ensemble de roue arrière 16 X 6.5-8
2	634-0169A	Front Wheel 11.0 X 4.0 X 4.0	Ensemble de roue avant 11.0 X 4.0 X 4.0
3	734-1727	Rear Tire 16 X 6.5-8	Pneu arrière 16 X 6.5-8
4	734-1382	Front Tire 11.0 X 4.0 X 4.0	Pneu avant 11.0 X 4.0 X 4.0
5	734-0255	Air Valve	Soupage de gonflage
7	741-0706	Flg. Bearing .635 ID x .817 OD (w/grease fitting)	Roulement .635 DI x .817 DE (avec raccord graisseur)
8	634-0138	Rim (Rear)	Jante (arrière)
9	634-0170A	Rim (Front)	Jante (avant)
10	710-0627	Hex L-Bolt 5/16-24 X .75	Boulon hex 5/16-24 X .75
11	736-0242	Bell. Washer .345 ID X .88 OD X .06	Rondelle Bell..345 DI X .88 DE X .060
12	714-0115	Cotter Pin 1/8 X 1/0	Goupille fendue 1/8 X 1.0
13	736-0285	Flat Washer .640 ID X 1.62 OD X .06	Rondelle plate .640 DI X 1.62 DE X .062
14	736-0156	Flat Washer .635 ID x 1.125 OD x .090	Rondelle plate .635 DI x 1.125 DE x .090
15	741-0487A	Flange Brg. .632 ID X 1.0" Lg.	Roulement .632 DI x 1.0 po de lg.
	737-0288	Grease(for rear axle)	Graisse (pour essieu arrière)
16	731-0484A	Hub Cap (Plastic)	Moyeu de chape (plastique)



REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	710-0599	Torx Mach. AB-Tapp Scr. 1/4 X .62" Lg.	Vis torx AB 1/4 X .62 po de lg
2	710-3217	Pan Head Machine Screw #8-32	Vis taraudée No. 8-32
3	712-0142	Hex Nut 8-32	Écrou à six pans 8-32
4	731-1877	Steering Column: Green	Colonne de direction (vert)
	731-1919	Steering Column: Black	Colonne de direction (noir)
5	731-1918	Control Knob: Yellow	Bouton de la commande jaune
	731-1857	Control Knob: Black	Bouton de la commande noir
6	710-0514	Hex Screw 3/8-16 x 1.0"	Boulon hex. de 3/8-16 x 1 po
7	712-0431	Locknut 3/8-16	Contre-écrou de 3/8-16
8	749-1099	Bumper Tube -Front	Pare-chocs -avant
11	731-04028	Steering Wheel 3 spoke	Volant 3 rayons
14	731-04040	Steering Wheel Cap	Chapeau de volant

134-3208
10.20.03

REMARQUE: Il est essentiel de plier la goupille fendue. Pliez-la à 180° ou dans les deux sens.




3/8"-1/2" minimum motion/
Mouvement de 3/8 po-1/2 po minimum


NOTE: Do not overtighten deck cable.
REMARQUE: Ne serrez pas excessivement le câble du plateau de coupe.

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	618-0250 712-0417A 741-0919 738-0933 619-0020 750-1000 756-0999	Spindle Assembly Hex Flange Nut 5/8-18 Ball Brg. .787 ID x 1.85 OD x .551 Spindle Shaft 5.25" Lg. Blade Spindle Hsg. Spacer .80 x 1.10 x 1.322" Lg. Deck Pulley 7.0" dia.	Ensemble de fusée de lame Écrou à embase 5/8-18 Roulement à billes .787 DI x 1.85 DE x .551 Arbre de fusée 5,25 po de lg. Carter de fusée de lame Entretoise 0,80 x 1,10 x 1,322 po de lg. Poulie 7.0 diam.
2	683-0150E	Deck Assembly 27.5 "	Corps 27.5 po
3	683-0159	Brake Bracket Assembly	Support du frein
4	683-0173	Deck Belt Cover	Protecteur de courroie
5	710-0134	Carriage Bolt 1/4-20 X .62	Boulon ordinaire 1/4-20 X .62
6	710-0191	Hex Screw 3/8-24 X 1.25	Vis à tête hexagonale 3/8-24 X 1.25
7	710-0347	Hex Screw 3/8-16 X 1.75	Vis à tête hex 3/8-16 X 1.75
8	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. de 1/4-20 x 0,5
9	710-0650	Hex Wash Taptite 5/16-18 X .88	Vis taraudée 5/16-18 X .88
10	710-0672	Hex HD. Cap Scr. 5/16-24 X 1.25 Lg.	Vis à tête hexagonal 5/16-24 X 1.25 po de lg
11	710-0932	Carriage 1/4-20 x 1.00 Gr. 1	Boulon ordinaire 1/4-20 x 1.0 Qté 1
12	710-1611B	Pan Head TL Screw 5/16-18 x .75	Vis TI à tête cylindrique 5/16-18 x .75
13	712-0241	Hex Nut 3/8-24	Écrou hexagonal 3/8-24
14	712-0397	Wingnut 1/4-20 w/Belleville Washer	Écrou à oreilles 1/4-20 avec rondelle Belleville
15	712-0417A	Hex Flange Nut 5/8-18	Écrou à embase 5/8-18
16	712-3017	Hex Nut 3/8-16	Écrou hexagonal 3/8-16
17	712-3057	Hex Nut 5/16-24	Écrou hexagonal 5/16-24
18	714-0115	Cotter Pin 1/8" Dia X 1.25	Goupille fendue 1/8 Dia X 1/25
19	726-0201	Push Speed Nut	Écrou rapide d'enfoncer
20	726-0233	Bolt Retainer 1/4" X .50" OD	Boulon de retenue 1/4" X .50" DE
21	732-0429A	Tension Spring .50 OD X 3.97" Lg.	Ressort de tension .50 DE X 3.97 po de lg
22	736-0101	Flat Washer .406 ID X 1.00 OD X .030	Rondelle Plate .406 DI X 1.00 DE X .030
23	736-0119	L-Wash 5/16 ID	Rondelle frein 5/16 DI
24	736-0169	L-Wash 3/8 ID	Rondelle 3/8 DI, Large
26	736-0289	Bushing Washer	Rondelle
27	736-0300	Flat Washer .406 ID X .875 OD X .059	Rondelle plate .406 DI X .875 DE X .059
28	736-0343	Flat Washer .330 ID X 1.25 OD X .120	Rondelle plate .330 DI X 1.25 DE X .120
29	736-3020	Flat Washer .271 ID x .630 OD x .065	Rondelle plate .271 DI x .630 DE x .065
30	738-0968	Shoulder spacer	Entretoise à épaulement
32	742-0651	3-in 1 Blade 70 cm	Lame 70 cm
	742-0578	Bagging Blade 27.5" lg. (optional, w/star)	Lame 27.5 po de lg. (en opton)
33	747-0957	Link Rod	Tige de maillon
34	747-0972	Belt Keeper	Retenue de la courroie
35	747-1172	Belt Keeper	Retenue de la courroie
36	754-0754	V Belt 5/8 x 51.7" Lg.	Courroie trapezoïdale 5/8 x 51.7 po de lg.
37	756-0627	Flat Idler Pulley 3.5 OD	Poulie
38	783-0463A	Idler Bracket	Support de tendeur
39	783-0529	Cable Bracket	Support de câble
40	783-0569B	Deck Plate	Plaque de tableau
41	783-0594	Deck Cable Plate	Plaque de la cable de tableau

134-3209
10.20.03




REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. de 1/4-20 x 0,5
2	710-1315	Hex Tap Scr. 3/8-16 x .62	Vis taraudée 3/8-16 x .62 po de lg
3	710-1017	Torx Mach. AB-Tapp Scr. 1/4 X 1.25" Lg.	Vis torx AB 1/4 X 1.25 po de lg
4	720-0238	Rod End Grip	Poignée
5	731-0511-17	Trim Stripe 17" Lg.	Maguette de garniture 17 po de lg
6	731-0511-12	Trim Strip - 12" Lg (Around Handle)	Maguette de garniture 12 po de lg (poignée)
7	731-1691A	Grassbag Lens	Lunette du sac à herbe
8	783-0410	Bracket Reinforcement Hood	Support de capot
9	783-0445	Hood	Capot
10	783-0446	Plate: Hood	Plaque de capot
11	783-0447	Hood Bracket	Support de capot
12	783-0448	Hood Bracket Reinforcement	Renfort du support du capot
13	783-0449	Hinge Bracket: Rear	Support de charnière arrière
14	783-0451B	Pivot Plate	Plaque de pivote
15	783-0545	Hood Screen	Capot
16	783-0562	Hinge Bracket: Front	Support de charnière avant
17	757-04016	Seat (V-380 Lo-Back Black)	Siège (noir)
18	738-04008	Spacer 1.25 x .475 x .380 ID	Entretoise 1,25 x 0,475 x 0,380 DI



TRANSMISSION/TRANSESSIEU 618-0251C

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	618-0232A	5 Speed Differential Assembly	Differential - 5 vitesses
2	618-0248	Drive Shaft Assembly: LH Brake	Arbre d'entraînement-gauche frein
3	618-0072B	Upper Housing Assembly	Logement supérieure
4	611-0114	Shaft Assembly	Arbre
5	661-0006	Brake Yoke Assembly LH	Frein - gauche
6	710-1206	Hex Wash. Hd. Self-Tap Scr. 1/4-20	Vis autotaraudeuse 1/4-20
7	710-1325	Hex Washer Hd. TT Screw 1/4-20 x 1.625	Vis autotaradeuse 1/4-20 x 1.625
8	717-0678	Brake Puch	Galet de frein
9	719-0313B	Lower Housing	Logement inférieure
10	732-0863	Spring Detent	Ressort de verrouillage'
11	737-0148	Grease	Graisseur
12	741-0862	Ball Detent .250 DIA	Bille de verrouillage .250 diam
13	761-0202	Brake Disc	Disque de frein
14	777X40217	Label	Étiquette

618-0251C
10.28.02



REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	629-04055	Harness Assembly w/o relays	Faisceau de fil sans relais
2	710-0751	Hex Cap Bolt 1/4-20 x .625" Lg.	Boulon 1/4-20 x 0,625 po de lg.
3	710-0607	Hex Wash HD S-Tapp Scr 5/16-18 x .50	Vis auto-taraudeuse hexagonal 5/16-18 x 0,50
4	712-0271	Sems Hex Nut 1/4-20	Ecrou Sems hex 1/4-20
5	725-0267B	Key Switch	Contacteur d'allumage
6	725-04040	Seat Switch	Contacteur de siege
7	725-1426	Solenoid	Solenoid
8	725-1643	Spring Lever	Levier de ressort
9	725-1657A	Interlock Switch	Contacteur
10	736-0607	Ext. L-Washer 5/16 ID	Rondelle frein d'externale 5/16 DI
11	725-1707D	Battery 245 CCA (Dry)	Batterie 245 A demarrage a froid (sec)
12	725-0201	Ignition Key	Clavette
13	629-0865	Harness Adaptor	Adaptateur - faisceau de fil

134-3016
10.17.03